

# Funksteckdosen

Im Raum „Hackspace“ haben wir mehrere Funksteckdosen, die über eine kleine weiße Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden können.

Die Fernbedienung benötigt eine Batterie Typ „A23S 12V“.

Die Fernbedienung ist (normalerweise) wie folgt belegt:

A+D	Steckdosenleisten am Tisch und Beamter
B	Lichterketten

Manchmal kommt es vor, dass sich die „Konfiguration“ der Fernbedienung verstellt. Auf der Vorderseite unten gibt es einen kleinen Deckel zum abschieben, die Schieber müssen wie folgt liegen:

1	Oben
2	Unten
3	Oben
4	Oben
5	Oben



**Dauerhafter Link zu diesem Dokument:**

<https://technikkultur-erfurt.de/bytespeicher:ausstattung:funksteckdosen>

Dokument zuletzt bearbeitet am: **12.05.2020 20:04**

**Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V**

<https://technikkultur-erfurt.de/>

