Funksteckdosen

Im Raum „Hackspace“ haben wir mehrere Funksteckdosen, die über eine kleine weiße Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden können.

Die Fernbedienung benötig eine Batterie Typ „A23S 12V“.

Die Fernbedienung ist (normalerweise) wie folgt belegt:

```
A+D   Steckdosenleisten am Tisch und Beamter
B     Lichterketten
```

Manchmal kommt es vor, dass sich die „Konfiguration“ der Fernbedienung verstellt. Auf der Vorderseite unten gibt es einen kleinen Deckel zum abschieben, die Schieber müssen wie folgt liegen:

```
1     Oben
2     Unten
3     Oben
4     Oben
5     Oben
```

Dauerhafter Link zu diesem Dokument:
https://wiki.technikkultur-erfurt.de/bytespeicher:ausstattung:funksteckdosen

Dokument zuletzt bearbeitet am: **12.05.2020 20:04**

Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V
https://wiki.technikkultur-erfurt.de/